# LCD モニタ クイックセットアップガイド


# 安全に関する指示


モニタを接続して使用するときは、次の安全に関する指示をお守りください。

- モニタが、お住まいの地域で利用可能な AC 電源で操作するために、電気的に定格されていることを確認します。
- モニタはコンセントのすぐ傍に配置し、すぐで電源プラグを抜けるようにしてください。
- モニタは丈夫な面に置き、注意して扱ってください。画面は、落としたり、強く打ち付けたり、鋭い物体や研磨剤で 触れると損傷することがあります。
- モニタは、湿気や埃のできるだけ少ない場所に設置してください。
- 電源ケーブルが損傷している場合、絶対にモニタを使用しないでください。電源ケーブルの上に物を置かないよう にし、歩くときに足をひっかけることのない場所にケーブルを設置してください。
- モニタの開口部に金属物質を差し込まないでください。感電する危険があります。
- 感電の原因となるので、モニタの内部には決して触れないでください。モニタのケースは、専門技術者以外は開 けることができません。
- コンセントからモニタを抜くときは、ケーブルではなく、プラグを持つようにしてください。
- モニタのキャビネットの開口部は、通気のために設けられています。過熱することがあるので、これらの開口部を 塞いだり覆ったりしないでください。また、ベッド、ソファ、ラグ、またはその他の柔らかい面でモニタを使用すること は避けてください。キャビネットの底面の通気用開口部が塞がれることがあります。モニタを本箱やその他の密閉 されたスペースに置く場合、適切な通気があるか確認してください。
- モニタを雨にさらしたり、水気のあるところで使用することは避けてください。モニタをうっかり濡らした場合、コンセ ントを抜き直ちに公認の代理店にご連絡ください。必要に応じて湿った布でモニタの外部を拭くことはできますが、 まずモニタのプラグを抜いていることを確認してください。
- モニタが正常に動作しない場合、特に、異常な音や臭いがモニタから出る場合、直ちにモニタのコンセントを抜き、 公認の代理店またはサービスセンターにご連絡ください。

## モニタをコンピュータに接続する+

- 1. 1-1 ビデオケーブルそを接続します。
  - a. モニターとコンピューターの電源を必ず切ってください。 b. ビデオケーブルをコンピューターに接続します。
  - D. ヒアオケーノルをコンピューターに接続します。 DVIケーブルそを接続します。(デュアル入力モデル) a. モニターとコンピューターの電源を必ず切ってください。 b. 24ピンDVIケーブルの一方の端をモニタ背面に接続し、もう 一方の端をコンピュータのDVIポートに接続します。
- 電源コードを接続します。 電源コードをモニターに接続し、AC電源プラグを正しく引き回しま
- モニターとコンピューターの電源を入れます。 最初にモニターの電源を入れ、次にコンピューターの電源を入れま 必ずこの順番で行ってください。
- れでもモニターが機能しない場合は、トラブルシューティングの節を 参照して問題を判断します。





## 故障かなと思ったら、のヒント

### 電源が入らない - モニタの電源インジケータがオフになっている

- モニタの電源ケーブルがモニタの電源ポートおよびコンセントに完全に差し込まれているか確認します。
- ランプなどの正常な電源装置を差し込んで、コンセントをテストします。
- モニタに他の電源ケーブルを差し込んでみます。コンピュータの電源ケーブルを使用して、このテストを実施する ことができます。

# ビデオが表示されない – モニタの電源インジケータはオンになっているが、画面に画像が出ない

- ビデオコネクタがコンピュータに正しく接続されているか確認します。
- コンピュータがオンになっていて、適切に機能するか確認します。
- モニタの電源をオフにしてビデオケーブルのピンをチェックします。曲がっているピンがないことを確認します。

#### 操作上の詳細

このモニタに付属する CD-ROM のユーザーズガイドを参照してください。

#### 法規制の遵守















A C22.2 No. 60950-1















